

特別注意要點

安全注意事項

- 本產品不附贈電池，請自行購買電池使用(AAA 四號電池X3顆)。
- 請避開會濺水的場所以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。



進口商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-8888-我是聲寶]
聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

※ 送站修理 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。
- 輸送刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 天線、電計、磁頭、揚音器、充電電池、感應頭、印表頭、雷射燈管、燈泡、服務區域範圍。
- 如存儲或變量保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。
- 登錄或與本公司聯絡(小家電產品免運回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
- 保證書內含購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保護效力
- 本家電產品使用於惡劣環境時，其保證期限按保證書所載期限減半使用
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- 如有下列情形之一者，並在保證期間內亦不予免費維修：
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之選擇或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

※ 注意事項

謝謝您的惠顧

姓名	性別	出生日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
住址	電子信箱	電話	年	月	日	電話	電話	電話

請存此單

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

ME-L703L 聲寶幻彩按摩器

保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶幻彩按摩器 使用說明書

ME-L703L

User Manual

淨重	使用電池
0.18kg	AAA 四號電池X3


外型尺寸
W101XD96XH93(mm)

◎本產品不附贈電池，電池需自行購買



各部名稱

- ① 開關
- ② 電池盒蓋
- ③ 按摩凸點(三個)
- ④ 電池盒



使用方法

使用方法

裝入方式：

1.旋開電池盒蓋，上蓋即開啓（左：鎖緊，右：開蓋，如圖1）。

2.裝入3顆 AAA 4號電池於電池盒中，壓住綵帶（如圖2）

3.將蓋子蓋上，握住本體上方，按下開關，以三個按摩凸點（球型）按摩以下部位（如圖3）。

例：◎可以按摩頸部、肩膀。

◎可以按摩大腿、小腿（如圖4）。

◎可以按摩手臂肌肉。

◎能按摩腳底或其他部位的穴道。

※欲取出電池，將底部綵帶抽出，便可一併取出三顆電池（如圖5）

4.不使用時，可先將電池拿出，等使用時再裝入以延長電池壽命。

